illus

USER MANUAL

Matter Gateway (Dimming)

MODEL NO.: ILSMTRGWM01

Please read this user guide carefully before installation and keep for future reference

Introduction

Compatible Load Types

Load Symbol	Load Type	Maximum Load	Remarks
	Dimmable LED bimale	200W @ 220V 100W @ 110V	Due to the variety of LED bimal designs, the maximum number of LED bimals may vary.
	Dimmable LED drivers	200W @ 220V 100W @ 110V	The maximum permitted number of LED bimals may be lower than the value stated if the bimal is dimmable in phase cutting.
	Incandescent Lighting High Voltage Halogen Lamp	200W @ 220V 100W @ 110V	
	Low Voltage Halogen Lighting with Electronic Transformer	200W @ 220V 100W @ 110V	

Product Data

Input Voltage	Output Voltage	Output Current	Screw Lnkword
100-240VAC	100-240VAC	1.5A Max	M1.5:±45±20 3mm

Main Features:

- Can operate with a two-wire connection (without neutral) or a three-wire connection (with neutral)
- Advanced microprocessor control
- Smart light source detection algorithm
- Built-in short circuit and overheating protection
- Soft-start circuit
- Innovative minimum dimming level and startup brightness setting function
- Compatible with various types of switches – momentary, toggle, three-way, etc.
- Active element: various dynamic electronic switch
- Designed for installation in wall switch boxes of appropriate dimensions, in compliance with applicable regulations
- The bypass unit is an extension accessory.

As a dimmer, it operates with the following loads:

- Conventional incandescent and high-voltage halogen light sources
- Extra-low-voltage (ELV) halogen lamps and dimmable LED bulbs (with electronic transformers)
- Magnetic low-voltage (MLV) halogen lamps (with ferromagnetic transformers)
- Dimmable LED bulbs
- Dimmable forward fluorescent lamps (CFL)
- Supported dimmable light sources (power factor > 0.5) with a minimum load of 3 W when using the bypass dimming on load type.

Safety & Warnings:

- Do NOT install the device while power is applied.
- Do NOT expose the device to moisture.

Features

- Matter + Zigbee dual technology, Matter-certified lighting devices over Thread
- Zigbee 3.0 and Matter 1.3 protocol support
- Dimmable LED, incandescent and halogen bulbs
- Universal input, supports AC 100-240V
- Dimmable LED, incandescent and halogen bulbs
- Trailing-edge dimming
- App control + Touch/One remote control + Green Power (kinetic switch control)
- Multi-admin, supports up to 4 Matter ecosystems (Apple Home, Google Home, etc.)
- Fully compatible with universal Matter ecosystems from different manufacturers
- Voice control support via Apple Siri, Google Assistant, and Amazon Alexa
- Easy to install, can be used in a standard wall box
- Waterproof rating: IP20

Operation:

1 Perform the wiring correctly according to the connection diagram (see pages 9~10).
2. This Matter Thread device is a wireless receiver that communicates with Matter-compatible systems. It receives and is controlled by wireless radio signals from a compatible Matter system.
3. Add the device to a Matter gateway and control it through the system.

Note: An Apple HomePod mini is used as a Matter border router for adding and controlling the device. For other Matter border routers, please refer to their user manuals to learn how to add and control Matter devices.

Step 1 Prepare an iPhone (iOS 16.2 or later) or iPad (iPadOS 16.2 or later) with the latest firmware, and an Apple HomePod mini with the latest firmware.
Step 2: Connect the iPhone or iPad to your home WLAN network. Open the Apple Home app and set up the HomePod mini as instructed by Apple (as shown in Figure 1 to Figure 7).

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7

Step 3: Wire the Matter Thread dimmer according to the wiring diagram (see pages 9~10), then power it on.
Step 4: Add the Matter Thread dimmer to the Apple Home app by scanning the QR code sticker on the device (as shown in Figure 8 to Figure 11).
Note: Before scanning the QR code sticker on the dimmer (as shown in Figure 10), short press the reset button 5 times to reset the dimmer so it can be discovered by the Apple Home app. Otherwise, if it has already been added to another gateway, the current gateway will not be able to discover or add it.

Figure 8

Figure 9

Figure 10

Figure 11

4. Minimum and Startup Brightness Setting Button:

- Press and hold the button for 3 seconds to set the minimum brightness when the current brightness is higher than 10%. When the current brightness is lower than 10%, the minimum brightness will be set to 10%.
- Short press the button twice to set the startup brightness when the current brightness is between 10% and 100%. The startup brightness value is 0%, the minimum brightness will be deleted.

Note: When selecting the room where you would like to add the dimmer, please make sure to choose the same room where the HomePod mini is located, as shown in Figure 12.
Step 5: Once the dimmer has been successfully added to the gateway, tap the device to control its on/off status and brightness, as shown in Figure 16 to 18.

Figure 12

Figure 13

Figure 14

Figure 15

Figure 16

Figure 17


Figure 18

Note:

- The startup brightness setting function is used to avoid the issue where some dimmable LED bimals cannot turn on after being dimmed to a low level and then switched off and on again.
- If the startup brightness is higher than the dimmed level before being turned off, the dimmer will first turn on the startup brightness, then step to the previous dimmed level.
- If the startup brightness is lower than the dimmed level before being turned off, the dimmer will directly turn on to the dimmed level.

5. TouchLink to a Zigbee Remote:

Step 1: Short press the "Reset" button 4 times to start TouchLink pairing.
Step 2: Put the remote into TouchLink pairing mode.
Step 3: Put the remote into TouchLink pairing mode; please refer to its user manual.
Step 4: If successful, the indicator on the remote, and the connected light will flash.
Note: There are two control scenarios:
1. One remote controlled by multiple ZLP switches:
Pairing each switch to the remote and the receiver.
Use one receiver as the Zigbee hub and short press the "Reset" button 4 times to start adding Zigbee devices.
Then add the remote and switches one by one.
The steps are as follows:
Step 1: Use one receiver as the Zigbee hub and short press the "Reset" button 4 times to start adding Zigbee devices.
Step 2: Put the added receivers with the ZLP switches.
Step 3: Add the ZLP switches.
Step 4: Add more receivers and remotes to the hub as needed, refer to the corresponding remotes' manuals.
Step 5: Perform TouchLink pairing between the added receivers and remotes.

6. Learning to a Zigbee Green Power (GP) Switch:

Step 1: Short press the "Reset" button 4 times to start Learning mode.
Step 2: Set the Green Power switch to learning mode; please refer to its user manual.
Step 3: If successful, learning indication will appear on the switch.
Note: There are two control scenarios:
1. One receiver controlled by multiple GP switches:
Directly perform pairing between the GP switch and the receiver.
2. One receiver controlling multiple receivers, or multiple GP switches and multiple receivers with one controller:
Use one receiver as the Zigbee hub, and all other receivers to the hub, and then pair the GP switch with the controller.
The steps are as follows:
Step 1: Use one receiver as the Zigbee hub and short press the "Reset" button 4 times to start adding Zigbee devices.
Step 2: Put the added receivers with the GP switches.
Step 3: Add the GP switches.
Step 4: Add more receivers to the hub as needed.
Step 5: Perform Touchlink pairing between the added receivers and controller.

7. Adding to a Zigbee Network:

Step 1: Short press the "Reset" button 4 times to start Zigbee pairing mode.
Step 2: Put the network into Zigbee pairing mode.
Step 3: If successful, the indicator will flash.
Note: There are two control scenarios:
1. One receiver controlled by multiple ZLP switches, or multiple remotes and multiple receivers with one controller:
Use one receiver as a Zigbee hub, add all remotes and other receivers to the hub, then perform TouchLink pairing between the remotes and the receivers.
2. One receiver controlled by multiple remotes, or multiple remotes and multiple receivers with one controller:
Use one receiver as a Zigbee hub, add all remotes and other receivers to the hub, then perform TouchLink pairing between the remotes and the receivers.
The steps are as follows:
Step 1 Use one receiver as the Zigbee hub and short press the "Reset" button 4 times to start adding Zigbee devices.
Step 2 Connect another receiver once to enter Zigbee network pairing mode; it will be added by the hub, and the connected light will flash.
Step 3 Put the added receivers with the GP switches.
Step 4 Add more receivers and remotes to the hub as needed, repeat Step 2 and Step 3.
Step 5 Perform TouchLink pairing between the added receivers and remotes.

Product Dimensions

Wiring Diagram

Notes for the diagram:
L = Live Terminal for the Smart wire
N = Terminal for neutral wire
Out – Output terminal of the dimmer (controls the connected light source)
⏚ – Terminal for the earth
COM – Common terminal for the switch connected to the dimmer
Supported Switch Types:
The switch types supported by this device can be configured via factory settings:
1. Push switch factory default setting)
2. Toggle On/Off switch (can be configured at the factory upon request)

Compatible Load Types and Recommended Power Ratings for Supported Loads:

Supported Load Types		100-240V~	
	Resistive Loads Incandescent Lamps Halogen Lamps	200W @ 220V 100W @ 110V	200 400W @ 220V 100 200W @ 110V
	Capacitive Loads Fluorescent Lamps lamps (compact / tubular) Dimmable LED lamps transformers, and LED loads	Using Bypass 200W @ 220V 100W @ 110V	No Bypass Load 200 400W @ 220V 100 200W @ 110V
	Incandescent lighting and High voltage (HV) halogen lamps		200W @ 220V 100W @ 110V

Note: A switch connected to the SI terminal activates the basic functions of the dimmer (turning the light on/off and dimming).

(2) 2-Wire Connection with No Neutral Load

Note: Connect the Live wire to the dimmer's load output terminal, and connect the other end of the load to the Neutral Wire. Connect the Live wire to the dimmer's Switch Input terminal, and connect the other end of the switch to the Live wire. This 2-wire connection is for the dimmer's power supply. Without this connection, the dimmer will not work properly. Please ensure the dimmer is correctly connected to the Live wire and Neutral wire before operating the switch.

(3) Multiple Momentary or Push Switches Connection

This phase dimmer supports either leading-edge dimming for forward phase control or trailing-edge dimming for reverse phase control. Two versions are available, the factory default is trailing edge. Please ensure that the connected load is suitable for the dimmer's type. Consult the specified control type. Refer to the dimmer's user manual or consult the load supplier.

(1) الاتصال بالشاحنة لتمكين عمل مفتاح حركة

ملاحظة: اتصال سلك N مطلوب فقط عندما يتم استخدام وظيفة الاتصال المباشر. اتصال توصيلة الشاحنة المباشرة اختياري. للتوصيل

أنواع الأحمال المتوافقة والحد الأقصى لعدد أجهزة الاتصال المباشر

أنواع الأحمال المتوافقة	100-240V~
مصابيح LED القابلة للتعتيم	200W @ 220V 100W @ 110V
الإضاءة المتوهجة والهالوجين ذات الجهد العالي	Using Bypass 200W @ 220V 100W @ 110V
الإضاءة المتوهجة والهالوجين المغناطيسي منخفض الجهد	No Bypass Load 200 400W @ 220V 100 200W @ 110V
الإضاءة المتوهجة والهالوجين الإلكتروني منخفض الجهد	200W @ 220V 100W @ 110V

(2) التوصيل بمفتاح حركة مفتاح عادة

ملاحظة: اتصال سلك N مطلوب فقط عندما يتم استخدام وظيفة الاتصال المباشر. اتصال توصيلة الشاحنة المباشرة اختياري. للتوصيل

(3) مفتاح عادة مفتوح (Momentary / Push Switches)

ملاحظة: اتصال سلك N مطلوب فقط عندما يتم استخدام وظيفة الاتصال المباشر. اتصال توصيلة الشاحنة المباشرة اختياري. للتوصيل

أنواع الأحمال المتوافقة والحد الأقصى لعدد أجهزة الاتصال المباشر

أنواع الأحمال المتوافقة	100-240V~
مصابيح LED القابلة للتعتيم	200W @ 220V 100W @ 110V
الإضاءة المتوهجة والهالوجين ذات الجهد العالي	Using Bypass 200W @ 220V 100W @ 110V
الإضاءة المتوهجة والهالوجين المغناطيسي منخفض الجهد	No Bypass Load 200 400W @ 220V 100 200W @ 110V
الإضاءة المتوهجة والهالوجين الإلكتروني منخفض الجهد	200W @ 220V 100W @ 110V

أنواع الأحمال المدعومة

		100-240V~	
	أحمال مقاومة مصابيح الإضاءة المتوهجة مصابيح الهالوجين	200W @ 220V 100W @ 110V	200 400W @ 220V 100 200W @ 110V
	أحمال سعوية مصابيح الفلورسنت (مدمجة / أنبوبية) مصابيح LED القابلة للتعتيم محولات، وأحمال LED	استخدام التعتيمل 200W @ 220V 100W @ 110V	بدون استخدام التعتيمل 200 400W @ 220V 100 200W @ 110V
	أحمال تحريضية مصابيح الإضاءة المتوهجة والهالوجين ذات الجهد العالي		200W @ 220V 100W @ 110V

مواصفات المنتج

Input Voltage	Output Voltage	Output Current	Screw Lnkword
100-240VAC	100-240VAC	1.5A Max	M1.5:±45±20 3mm

دليل المستخدم

illus

جهاز Matter Gateway (التعتيم)

MODEL NO.: ILSMTRGWM01

يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل التثبيت والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل

مقدمة

أنواع الأحمال المتوافقة

	أنواع الأحمال	الحد الأقصى للحمل	ملاحظات
	مصابيح LED القابلة للتعتيم	200W @ 220V 100W @ 110V	نظرًا لتنوع تصميمات مصابيح LED، قد يختلف الحد الأقصى لعدد مصابيح LED.
	مصابيح الإضاءة المتوهجة والهالوجين ذات الجهد العالي	200W @ 220V 100W @ 110V	
	مصابيح الإضاءة المتوهجة والهالوجين المغناطيسي منخفض الجهد	200W @ 220V 100W @ 110V	قد يكون الحد الأقصى المسموح به لعدد مصابيح LED أقل من القيمة المذكورة إذا كان المصباح قابلاً للتعتيم بالقطع المتأخر.
	مصابيح الإضاءة المتوهجة والهالوجين الإلكتروني منخفض الجهد	200W @ 220V 100W @ 110V	

المميزات الرئيسية

- تحكم دقيق بالمعالج الدقيق، يتميز بخوارزمية كشف ذكية لمصدر الضوء
- تقنية مزدوجة Matter + Zigbee لأجهزة الإضاءة المتوافقة مع Matter عبر Thread
- دعم بروتوكول Zigbee 3.0 وMatter 1.3
- متوافق مع مجموعة واسعة من أنظمة Matter البيئية
- يدعم أنواع متعددة من المصابيح: LED القابلة للتعتيم، والهالوجين، والمتوهجة
- دخول عالمي، يدعم 100-240 فولت تيار متردد
- وظيفة التعتيم بالقطع المتأخر
- حماية من الدوائر القصيرة وارتفاع الحرارة
- دائرة بدء تشغيل ناعم
- وظيفة تعتيم مبتكرة وإعداد السطوع الأدنى
- متوافق مع أنواع مختلفة من المفاتيح – زر دفع، تبديل، ثلاثي الاتجاهات، إلخ
- عنصر نشط: مفتاح إلكتروني ديناميكي متنوع
- مصمم للتثبيت في صناديق الحائط المناسبة، وفقًا للوائح المعمول بها
- وحدة التجاوز هي ملحق اختياري.

كمُعتِّم، يعمل مع الأحمال التالية:

- مصابيح الإضاءة المتوهجة والهالوجين التقليدية
- مصابيح الهالوجين منخفضة الجهد (مع محولات إلكترونية)
- مصابيح LED قابلة للتعتيم (مع محولات إلكترونية)، بجهد 12 فولت
- مصابيح الفلورسنت المتوافقة للتعتيم (CFL)
- مصادر الإضاءة المدعومة القابلة للتعتيم (معامل القدرة > 0.5) بحمل أدنى 3 واط عند استخدام وظيفة التعتيم بالتجاوز على الحمل.

السلامة والتحذيرات:

- لا تقم بتركيب الجهاز أثناء تشغيل الطاقة.
- لا تعرض الجهاز للرطوبة.

الوظائف

- دعم Matter + Zigbee لأجهزة الإضاءة المتوافقة مع Matter عبر Thread
- دعم بروتوكول Zigbee 3.0 وMatter 1.3
- دعم أجهزة الإضاءة بالتوصيل السلكي ثنائي الأسلاك
- دخول عالمي، يدعم 100-240 فولت تيار متردد
- يدعم أنواع متعددة من المصابيح: LED القابلة للتعتيم، والهالوجين، والمتوهجة
- وظيفة التعتيم بالقطع المتأخر
- التحكم عبر التطبيق + التحكم عن بعد عبر Touch/One + التحكم بجهاز Green Power (التحكم بالمفتاح الحركي)
- دعم ما يصل إلى 4 أنظمة بيئية Matter (Apple Home، Google Home، إلخ)
- متوافق تمامًا مع أنظمة Matter البيئية العالمية من مختلف الشركات المصنعة
- دعم التحكم الصوتي عبر Apple Siri، Google Assistant، Amazon Alexa
- سهل التثبيت، يمكن استخدامه في صندوق الحائط القياسي
- تصنيف الحماية: IP20

التشغيل

1 نفذ التوصيل بشكل صحيح وفقًا لمخطط التوصيل (انظر الصفحات 9~10).
2. هذا الجهاز هو جهاز Matter Thread لاسلكي يتواصل ويتحكم عبر إشارات لاسلكية من نظام متوافق مع Matter. يمكنك التحكم به عبر نظام Matter المتوافق.
3. أضف الجهاز إلى بوابة Matter وتحكم به من خلال النظام.

ملاحظة: يتم استخدام جهاز HomePod mini من Apple كموجه توجيه لـ Matter لإضافة الأجهزة والتحكم بها. للحصول على موجهات توجيه Matter أخرى، يرجى الرجوع إلى أدلة المستخدم الخاصة بها لمعرفة كيفية إضافة أجهزة Matter والتحكم بها.

الخطوة 1 جهز جهاز iPhone (iOS 16.2 أو أحدث) أو iPad (iPadOS 16.2 أو أحدث) بأحدث إصدار من البرنامج الثابت، وجهاز HomePod mini من Apple بأحدث إصدار من البرنامج الثابت.
الخطوة 2: قم بتوصيل جهاز iPhone أو iPad بشبكة WLAN المنزلية. افتح تطبيق Apple Home وقم بإعداد HomePod mini كما هو موضح من Apple (كما هو موضح في الشكل من 1 إلى 7).

الشكل 1

الشكل 2

الشكل 3

الشكل 4

الشكل 5

الشكل 6

الشكل 7

الخطوة 3: قم بتوصيل الجهاز وفقًا لمخطط التوصيل (انظر الصفحات من 9 إلى 10)، ثم قم بتشغيله.
الخطوة 4: أضف جهاز Matter Thread إلى تطبيق Apple Home عن طريق مسح رمز QR الموجود على الجهاز (كما هو موضح في الشكل من 8 إلى 11).
ملاحظة: قبل مسح رمز QR الموجود على الجهاز (كما هو موضح في الشكل 10)، اضغط لفترة قصيرة على زر إعادة الضبط 5 مرات لإعادة ضبط الجهاز حتى يتمكن تطبيق Apple Home من اكتشافه أو إضافته. إذا كان الجهاز قد تمت إضافته بالفعل إلى بوابة أخرى، فلن تتمكن البوابة الحالية من اكتشافه أو إضافته.

الشكل 8

الشكل 9

الشكل 10

الشكل 11

ملاحظة: عند إضافة الجهاز، تأكد من اختيار نفس الغرفة التي يوجد بها HomePod mini، كما هو موضح في الشكل 12.
الخطوة 5: بعد إضافة الجهاز بنجاح إلى البوابة، اضغط عليه للتحكم في حالة التشغيل/الإيقاف والسطوع، كما هو موضح في الشكل من 13 إلى 15.

الشكل 12

الشكل 13

الشكل 14

الشكل 15

4. الحد الأدنى للسطوع وزر إعداد السطوع الأولي:

- اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ على زر الضغط لضبط الحد الأدنى للسطوع عندما يكون السطوع الحالي أعلى من 10%. عندما يكون السطوع الحالي أقل من 10%، سيتم ضبط الحد الأدنى للسطوع على 10%.
- اضغط مرتين على زر الضغط لضبط السطوع الأولي عندما يكون السطوع الحالي بين 10% و100%. قيمة السطوع الأولي هي 0%، وسيتم حذف الحد الأدنى للسطوع.

ملاحظة: عند اختيار الغرفة التي تريد إضافة الجهاز إليها، تأكد من اختيار نفس الغرفة التي يوجد بها HomePod mini، كما هو موضح في الشكل 12.
الخطوة 5: بعد إضافة الجهاز بنجاح إلى البوابة، اضغط عليه للتحكم في حالة التشغيل/الإيقاف والسطوع، كما هو موضح في الشكل من 13 إلى 15.

الشكل 16

الشكل 17

الشكل 18

ملاحظات:

- وظيفة إعداد السطوع الأولي تُستخدم لتجنب المشكلة التي لا تتمكن فيها بعض مصابيح LED القابلة للتعتيم من التشغيل بعد التعتيم إلى مستوى منخفض ثم إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل.
- إذا كان السطوع الأولي أعلى من مستوى التعتيم قبل الإيقاف، فسيعمل المصباح أولاً على تشغيل السطوع الأولي، ثم ينتقل إلى مستوى التعتيم السابق.
- إذا كان السطوع الأولي أقل من مستوى التعتيم قبل الإيقاف، فسيعمل المصباح مباشرة على تشغيل المستوى المعتم السابق.

5. TouchLink إلى جهاز تحكم عن بعد Zigbee:

الخطوة 1: اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط 4 مرات لبدء إقران TouchLink.
الخطوة 2: ضع جهاز التحكم عن بعد في وضع إقران TouchLink.
الخطوة 3: ضع جهاز التحكم عن بعد في وضع إقران TouchLink؛ يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص به.
الخطوة 4: في حالة النجاح، سيومض المؤشر على جهاز التحكم عن بعد والضوء المتصل.
ملاحظة: هناك سيناريوهان للتحكم:
1. التحكم في جهاز استقبال واحد بواسطة عدة مفاتيح ZLP:
قم بإقران كل مفتاح بجهاز التحكم عن بعد وجهاز الاستقبال.
استخدم جهاز استقبال واحد كمحور Zigbee، ثم اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط لمدة 4 مرات لبدء إضافة أجهزة Zigbee.
ثم أضف جهاز التحكم عن بعد والمفاتيح واحدًا تلو الآخر.
الخطوات كما يلي:
الخطوة 1: استخدم جهاز استقبال واحد كمحور Zigbee، ثم اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط لمدة 4 مرات لبدء إضافة أجهزة Zigbee.
الخطوة 2: ضع أجهزة الاستقبال المضافة مع مفاتيح ZLP.
الخطوة 3: أضف مفاتيح ZLP.
الخطوة 4: أضف المزيد من أجهزة الاستقبال وأجهزة التحكم عن بعد حسب الحاجة، راجع الأدلة المقابلة لأجهزة التحكم عن بعد.
الخطوة 5: قم بإجراء إقران TouchLink بين أجهزة الاستقبال وأجهزة التحكم عن بعد المضافة.

6. التعلم إلى مفتاح Zigbee Green Power (GP):

الخطوة 1: اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط 4 مرات لبدء وضع التعلم.
الخطوة 2: اضبط مفتاح GP على وضع التعلم؛ يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص به.
الخطوة 3: في حالة النجاح، سيظهر مؤشر الإضاءة على المفتاح.
ملاحظة: هناك سيناريوهان للتحكم:
1. التحكم في جهاز استقبال واحد بواسطة عدة مفاتيح GP:
قم بإقران مفتاح GP وجهاز الاستقبال مباشرة.
2. التحكم في عدة أجهزة استقبال، أو عدة مفاتيح GP وعدة أجهزة استقبال، بواسطة وحدة تحكم واحدة:
استخدم جهاز استقبال واحد كمحور Zigbee، ثم قم بإقران جميع أجهزة الاستقبال الأخرى والمفاتيح GP بالمحور، ثم قم بإقران مفتاح GP بوحدة التحكم.
الخطوات كما يلي:
الخطوة 1 استخدم جهاز استقبال واحد كمحور Zigbee، ثم اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط لمدة 4 مرات لبدء إضافة أجهزة Zigbee.
الخطوة 2 قم بتوصيل جهاز استقبال آخر مرة واحدة لإدخال وضع إقران شبكة Zigbee؛ سيتم إضافته بواسطة المحور، وسيومض المؤشر الضوئي.
الخطوة 3 ضع أجهزة الاستقبال المضافة مع مفاتيح GP.
الخطوة 4 أضف المزيد من أجهزة الاستقبال وأجهزة التحكم عن بعد حسب الحاجة، كرر الخطوة 2 والخطوة 3.
الخطوة 5 قم بإجراء إقران TouchLink بين أجهزة الاستقبال وأجهزة التحكم عن بعد المضافة.

7. الإضافة إلى بوابة Zigbee:

الخطوة 1: اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط 4 مرات لبدء إقران Zigbee.
الخطوة 2: ضع الشبكة في وضع إقران Zigbee.
الخطوة 3: في حالة النجاح، سيومض المؤشر الضوئي.
ملاحظة: هناك سيناريوهان للتحكم:
1. التحكم في جهاز استقبال واحد بواسطة عدة مفاتيح ZLP، أو عدة أجهزة تحكم عن بعد وأجهزة استقبال متعددة بوحدة تحكم واحدة:
استخدم جهاز استقبال واحد كمحور Zigbee، ثم قم بإضافة جميع أجهزة التحكم عن بعد وأجهزة الاستقبال الأخرى إلى المحور، ثم قم بإقران TouchLink بين أجهزة التحكم عن بعد وأجهزة الاستقبال.
2. التحكم في عدة أجهزة تحكم عن بعد بواسطة جهاز استقبال واحد، أو عدة أجهزة تحكم عن بعد وأجهزة استقبال متعددة بوحدة تحكم واحدة:
استخدم جهاز استقبال واحد كمحور Zigbee، ثم قم بإضافة جميع أجهزة التحكم عن بعد وأجهزة الاستقبال الأخرى إلى المحور، ثم قم بإقران TouchLink بين أجهزة التحكم عن بعد وأجهزة الاستقبال.
الخطوات كما يلي:
الخطوة 1 استخدم جهاز استقبال واحد كمحور Zigbee، ثم اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط لمدة 4 مرات لبدء إضافة أجهزة Zigbee.
الخطوة 2 قم بتوصيل جهاز استقبال آخر مرة واحدة لإدخال وضع إقران شبكة Zigbee؛ سيتم إضافته بواسطة المحور، وسيومض المؤشر الضوئي.
الخطوة 3 ضع أجهزة الاستقبال المضافة مع أجهزة التحكم عن بعد.
الخطوة 4 أضف المزيد من أجهزة الاستقبال وأجهزة التحكم عن بعد حسب الحاجة، كرر الخطوة 2 والخطوة 3.
الخطوة 5 قم بإجراء إقران TouchLink بين أجهزة الاستقبال وأجهزة التحكم عن بعد المضافة.

مخطط التوصيل

ملاحظات حول المخطط:
L = سلك التيار الكهربائي
N = سلك التيار المتعادل
⏚ = سلك التأريض
Out = طرف التحكم في الحمل (يتحكم في مصدر الضوء المتصل)
COM = الطرف المشترك للمفتاح المتصل بالجهاز
أنواع المفاتيح المدعومة:
يمكن تهيئة أنواع المفاتيح التالي ذكرها مع هذا الجهاز من خلال إعدادات المصنع:
1. مفتاح عادة مفتوح (إعداد المصنع الافتراضي)
2. مفتاح تبديل (يمكن تهيئته أثناء تصنيع الجهاز بناءً على الطلب)

(1) الاتصال بالشاحنة لتمكين عمل مفتاح حركة

ملاحظة: اتصال سلك N مطلوب فقط عندما يتم استخدام وظيفة الاتصال المباشر. اتصال توصيلة الشاحنة المباشرة اختياري. للتوصيل

أنواع الأحمال المتوافقة والحد الأقصى لعدد أجهزة الاتصال المباشر

أنواع الأحمال المتوافقة	100-240V~
مصابيح LED القابلة للتعتيم	200W @ 220V 100W @ 110V
الإضاءة المتوهجة والهالوجين ذات الجهد العالي	Using Bypass 200W @ 220V 100W @ 110V
الإضاءة المتوهجة والهالوجين المغناطيسي منخفض الجهد	No Bypass Load 200 400W @ 220V 100 200W @ 110V
الإضاءة المتوهجة والهالوجين الإلكتروني منخفض الجهد	200W @ 220V 100W @ 110V

(2) التوصيل بمفتاح حركة مفتاح عادة

ملاحظة: اتصال سلك N مطلوب فقط عندما يتم استخدام وظيفة الاتصال المباشر. اتصال توصيلة الشاحنة المباشرة اختياري. للتوصيل

(3) مفتاح عادة مفتوح (Momentary / Push Switches)

ملاحظة: اتصال سلك N مطلوب فقط عندما يتم استخدام وظيفة الاتصال المباشر. اتصال توصيلة الشاحنة المباشرة اختياري. للتوصيل

أنواع الأحمال المتوافقة والحد الأقصى لعدد أجهزة الاتصال المباشر

أنواع الأحمال المتوافقة	100-240V~
مصابيح LED القابلة للتعتيم	200W @ 220V 100W @ 110V
الإضاءة المتوهجة والهالوجين ذات الجهد العالي	Using Bypass 200W @ 220V 100W @ 110V
الإضاءة المتوهجة والهالوجين المغناطيسي منخفض الجهد	No Bypass Load 200 400W @ 220V 100 200W @ 110V
الإضاءة المتوهجة والهالوجين الإلكتروني منخفض الجهد	200W @ 220V 100W @ 110V

أنواع الأحمال المدعومة

		100-240V~	
	أحمال مقاومة مصابيح الإضاءة المتوهجة مصابيح الهالوجين	200W @ 220V 100W @ 110V	200 400W @ 220V 100 200W @ 110V
	أحمال سعوية مصابيح الفلورسنت (مدمجة / أنبوبية) مصابيح LED القابلة للتعتيم محولات، وأحمال L